

Bådklargøring 2026/27

Vask alle både

Alle både skal vaskes af med grundrens, se på flasken for korrekt dosering og kasser overskydende sæbevand i toilet eller håndvask.

Vask foregår med kost eller blød skuresvamp. Lad evt båden stå i blød mens i får en kop kaffe:)

Slibning foregår manuelt eller med rystepudser. Brug høreværn og maske. Slib skader og revner på lak og fjern gamle lak-rester, dvs lak der ikke hæfter, løs lak kan skrubes af, der ligger værktøj i de blå borde/skuffer.

Slib først med korn 180 dernæst med korn 240.

Lak anvendes i 10 % opløsning. Lak hæfter kun på en slebet, ren, støvfri flade. Marker gerne slebne områder med tape, men skift tapen under rengøringsprocessen, der sidder masser af støv under kanterne. Støvsug båden inden den kommer i lak-rummet/ værkstedet. Husk også at skifte tøj, tag det støvede tøj af. tør resterende støv af med opvredet mikrofiberklud og tør båden til sidst med en vandforstøvet fugtig fiberklud. Laker når båden er tør.

Jens og Birgitte R tilbyder vejledning i såvel slibning, som lakering, bare tag fat i os:)

Vi kommer gerne og er sammen med bådholdet om at komme i gang og fortælle og vise, hvordan arbejdet skal udføres.

Vi vil gerne lette opgaven for de bådansvarlige ved at være på sidelinjen.

På rokortet skal i lave en skadesanmeldelse

Når i begynder på bådklargøring skal båden skades meldes, med status vintervedligeholdelse.

Bådvogne

Jens er ansvarlig for bådvojnene. Giv besked når jeres båd ikke er i vognen. Det giver mulighed for at vognen kan blive efterset og repareret. Bådvognene får nu navne så ,hver båd har sin egen vogn.

Vinterroning

En af glasfiberbådene skal altid være til rådighed for vinterroning.

Storken

Repareres og males ud/indvendig efter behov.

Efterse rulleræder, spændhold, svirveler, skruer, bolte, tovværk og bundpropper.

Luffe

Der er en skade ved bådens hæl, (ved roret), Kølskinnen løsnes, Al lak skræbes af/ slibes af, lad træet få luft til det er tørt, og laker 3 gange, der kan hentes hjælp ved materialevalget. Stævnen er skadet og bør repareres ved bådbygger.

Aftales nærmere med materialevalget i fht tidspunkt for hhv reparation og bådbygger.

En del slid udvendig, fuld slibning og lakering.

Indvendig ligeledes en del slid, fuld slibning og lakering

Efterse rulleræder, spændholdt, svirvler, skruer, bolte, tovværk og bundpropper.

Sanistål

Der er påbegyndt slibning af Sanistål indvendigt. Vurderingen er at den skal fuld slibes og lakeres indvendig,

Den er pletslebet og lakeret udvendig.

Efterse rulleræder, spændholdt, svirvler, skruer, bolte, tovværk og bundpropper.

Tahiti

Pletlakering og rep. af løs lak, samt afslibning af "gardiner" indvendig.

Udvendig fuld slibning og lakering.

Reparation af essingliste ved roret.

Efterse rulleræder, spændholdt, svirvler, skruer, bolte, tovværk og bundpropper.

Jytte V

Pletlakering og rep. af løs lak udvendig og indvendig.

Bådbygger limer ny gummiliste på bundbrædt ved 1ér.

Efterse rulleræder, spændhold, svirveler, skruer, bolte, tovværk og bundpropper.

Stine

Udvendigt:

Stævnen er skadet: Skrab lakken af til rå træ indtil skarringen med kølen. giv luft, vurdér i samarbejde med materialeforvalter om den skal lakeres , eller skiftes.

Ca midt under båden er lakken krakeleret op til kølen, skrab lakken af, vurder om båden er tæt, laker.

udvendigt bagbordsside, er et spændholdt-beslag fastgjort med skruer. Slibes ned til rå træ og lakeres op.

Indvending: Pletlakering og rep. af løs lak indvendig.

Efterse rullesæder, spændholdt, svirvler, skruer, bolte, tovværk og bundpropper.

Snuller

Repareres og males ud/indvendig efter behov.

Efterse rullesæder, spændholdt, svirvler, skruer, bolte, tovværk og bundpropper.

Kassen

Pletlakering og rep. af løs lak udvendig og indvendig.

Nyt bundbræt ved 1ér sæde.

Efterse rullesæder, spændholdt, svirvler, skruer, bolte, tovværk og bundpropper.

Norman

Vaskes og efterses.

Efterse rullesæder, spændholdt, svirvler, skruer, bolte, tovværk og bundpropper.

August Sonne

Indvendig: GI skade v 2ér sædet skal slibes ned, og limfugen vurderes. De tre nederste bord skal slibes helt i bund, området skal tørre op og lakeres. Vejledning og hjælp ved Jens.

Pletlakering og rep. af løs lak udvendig og indvendig.

Efterse rullesæder, spændholdt, svirvler, skruer, bolte, tovværk og bundpropper.

Polyma

Står over pga. få km.

Bådbygger reparere åren.

Outriggere

Polering vaskes og poleres, rep. af evt. skader.

Efterse rullesæder, spændholdt, svirvler, skruer, bolte, tovværk og bundpropper.

Årer

Males efter behov, rep. af evt. skader incl. Stjerner.